

Detergente Intensivo per Parquet N°2

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Detergente di fondo speciale ad azione delicata. Ideale per la rimozione di vecchi residui di prodotti per la pulizia e di film di dispersioni polimeriche da pavimenti in parquet e sughero. Indicato per la pulizia intensiva di pavimenti oleati e cerati. Per l'uso in ambito domestico e commerciale.

- Detergente neutro privo di agenti protettivi, a base di tensioattivi e alcoli ad alta efficacia.
- Rimuove macchie e segni di gomma (strisciate di tacchi).

Consultare le nostre istruzioni di manutenzione specifiche per rivestimenti e oggetti all'indirizzo www.dr-schutz.com.

2. APPLICAZIONE

Rimuovere lo sporco grossolano spazzando o aspirando. Proteggere le superfici adiacenti con nastro adesivo e proteggerle dall'umidità.

In caso di applicazione su pavimenti verniciati, applicare il prodotto non diluito sul pavimento con un mocio largo e strofinare con un pad verde. Raccogliere lo sporco e risciacquare immediatamente con acqua pulita leggermente umida. Prima dell'uso su pavimenti oliati, diluire 1:3 con acqua. Durante la pulizia di fondo dei pavimenti in legno sigillati, ridurre al minimo la quantità di acqua e il tempo di azione per evitare il rischio di infiltrazioni e macchie. Dopo una pulizia di fondo, il pavimento deve essere trattato nuovamente.

Note:

- Se possibile, eseguire la pulizia in due persone, in modo che la prima rimuova lo strato protettivo e la seconda aspiri immediatamente lo sporco.
- Si consiglia di lavorare con una monospazzola, su superfici più piccole anche con il Padmeister.
- Se si utilizza il Floorboy, riempire il serbatoio con il liquido detergente e pulire la superficie con il pad verde.
- Un'esposizione prolungata del prodotto a vernici sigillanti a base acquosa può causare la formazione temporanea di macchie lattiginose. Pertanto, limitare il tempo di esposizione al minimo indispensabile e non lasciare mai il pavimento bagnato per periodi prolungati.

3. CONSUMO

100 ml/m² (10 m²/l).

4. CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

5. DATI TECNICI

Detergente Intensivo per Parquet N°2

Componenti: acqua / meno del 5% di tensioattivi non ionici, tensioattivi anionici / profumo LIMONENE / alcoli

GISCODE GU50 (detergente quotidiano, contenente solventi, non marcato)(Germania)

ADR/RID: Nessuna merce pericolosa ai sensi delle norme sui trasporti.

CLP/GHS: non necessita di etichettatura. UFI: TAH0-A0WF-R001-HRTD

Per ulteriori informazioni sull'etichettatura e sulla manipolazione sicura, fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza.

Osservare le consuete misure precauzionali anche quando si utilizzano prodotti a basse emissioni. Tenere lontano dai bambini. I contenitori completamente svuotati possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o con la raccolta dei rifiuti riciclabili.

6. INDICAZIONI PARTICOLARI

- Se non è possibile rimuovere uno strato di prodotto vecchio e troppo spesso, è possibile utilizzare anche prodotti molto più potenti come **Pulitore Intensivo SPC/LVT/PVC N°2** o addirittura **Dr. Schutz Turbo Grundreiniger**. Questi prodotti sono consigliati solo a utenti esperti. In casi isolati possono verificarsi dissoluzioni del sigillante o scolorimenti del legno.
- In singoli casi, a seconda delle circostanze individuali, è possibile che si verifichi uno scolorimento del legno a partire dalle fughe a causa dell'azione dell'acqua.

7. RIFERIMENTI

Le nostre seguenti pubblicazioni nella loro forma attuale sono considerate parte integrante della presente scheda tecnica:

- Indicazioni generali sull'uso dei prodotti per superfici Dr. Schutz.
 - Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.
- www.dr-schutz.com / Il materiale stampato citato, così come le presenti informazioni sul prodotto nella loro forma attuale, sono disponibili sul sito web o su richiesta all'indirizzo indicato di seguito.

Detergente Intensivo per Parquet N°2

Dr. Schutz - We Care About Floors

Sede centrale
Germania

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Germania

tel +49 (228) 95352-0
fax +49 (228) 95352-29
E-mail: zentrale@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Italia

Blanchon Carver S.r.l.
Via Papa Giovanni XXIII, 36.
20053.RODANO (MI).
Italia

Telefono : +39(0)2 9500171
E-mail: carver@carver.it

La nostra consulenza tecnica sopra riportata è fornita secondo le nostre migliori conoscenze e lo stato dell'arte. Pertanto, se i nostri prodotti vengono utilizzati seguendo attentamente le istruzioni d'uso fornite e la procedura da noi suggerita sui materiali a cui sono destinati, non si verificheranno danni. Tuttavia, l'utilizzo dei nostri prodotti avviene al di fuori del nostro controllo, è sotto la vostra responsabilità e non vi esonera dal verificare personalmente l'idoneità dei prodotti da noi forniti per i processi e gli scopi previsti. I nostri consigli sono quindi non vincolanti e non possono essere fatti valere nei nostri confronti come base di responsabilità, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà industriale di terzi. È necessario osservare le raccomandazioni, le direttive e le norme pertinenti, nonché le regole tecniche riconosciute.